

Настройка телефона Linksys SPA942

Настройка телефона Linksys SPA942.



Перед настройкой телефона, нужно [зарегистрировать NGN номер](#) и получить на указанную почту при регистрации настройки, **SIP логин** и **SIP пароль**.

Настройка телефона может производиться посредством **web-интерфейса** телефона (administration web server) или автоматически.

Настройка Телефона посредством web-интерфейса:

1. Для доступа к web-интерфейсу телефона необходимо определить IP-адрес, автоматически присвоенный телефону. Для этого необходимо:
 - 1.1. Нажать кнопку «**Menu**»
 - 1.2. Выбрать пункт «**Network**» и нажать кнопку **Edit**, выбрать «**WAN Connection Type: DHCP**»
 - 1.3. Просмотреть текущий IP-адрес на телефоне отображается «**Current IP**»
2. В web-обозревателе компьютера набрать **http://IP ADDRESS/**, где **IP ADDRESS** - это IP-адрес телефона, определенный в пункте 1.
3. В появившемся окне необходимо нажать кнопку «**Admin Login**», затем «**Advanced**». Административная учетная запись – **admin**, пользовательская учетная запись – **user**. Названия этих учетных записей не могут быть изменены. По умолчанию пароль для этих учетных записей не установлен.
4. После авторизации переходим на вкладку «**Info**», обращаем внимание на «**Current IP:**», «**Current Gateway:**» и «**DHCP:**»

LINKSYS[®]
A Division of Cisco Systems, Inc.

Linksys Telephone Configuration

Info System SIP Regional Phone Ext 1 Ext 2 Ext 3 Ext 4 User [User Login](#) [basic](#) | [advanced](#)
[Personal Directory](#) [Call History](#)

System Information

DHCP:	DHCP	Current IP:	192.168.1.2
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	192.168.1.1
Primary DNS:	62.122.137.7		
Secondary DNS:			

5. Переходим на вкладку «System», изменяем «Connection Type:» - **Static IP**, прописываем маску «NetMask:», «Static IP:» выставляем статически IP и шлюз «Gateway:», указываем «Primary DNS:».

LINKSYS[®]
A Division of Cisco Systems, Inc.

Linksys Telephone Configuration

Info **System** SIP Regional Phone Ext 1 Ext 2 Ext 3 Ext 4 User [User Login](#) [basic](#) | [advanced](#)
[Personal Directory](#) [Call History](#)

System Configuration

Enable Web Server: yes User Password:

Internet Connection Type

Connection Type: **Static IP**

Static IP Settings

Static IP: **192.168.1.2** NetMask: **255.255.255.0**

Gateway: **192.168.1.1**

PPPoE Settings

PPPoE Login Name: PPPoE Login Password:

Optional Network Configuration

HostName: Domain:

Primary DNS: **62.122.137.7** Secondary DNS:

DNS Query Mode: Parallel Syslog Server:

Debug Server: Debug Level: 0

6. Переходим на вкладке **Ext 1** и заполнить необходимые поля:

6.1. Указываем SIP «Port:» **5060**

6.2. Указываем SIP сервер «Proxy:» **sip.tj**

6.3. «Register Expires:» **3600**

6.4. «Display Name:» любое

6.5. «Auth ID:» SIP логин, указываем SIP логин который был получен при регистрации NGN номера.

6.6. «User ID:» SIP логин

6.7. «Password:» SIP пароль указываем SIP пароль который был получен при регистрации NGN номера.

6.8. «Preferred Codec:» G711u.

7. Следующим шагом сохраняем наши настройки «Submit all changes».

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Linksys Telephone Configuration

Info System SIP Regional Phone **Ext 1** Ext 2 Ext 3 Ext 4 User

User Login basic | advanced
Personal Directory Call History

General
Line Enable: yes

NAT Settings
NAT Mapping Enable: no NAT Keep Alive Enable: no

SIP Settings
SIP Port: 5060 SIP Debug Option: none

Call Feature Settings
Message Waiting: no Default Ring: 1
Mailbox ID:

Proxy and Registration
Proxy: sip.tj Register: yes
Make Call Without Reg: no Register Expires: 3600
Ans Call Without Reg: no

Subscriber Information
Display Name: 3777025 User ID: sip3777025
Password: ***** Use Auth ID: yes
Auth ID: sip3777025

Audio Configuration
Preferred Codec: G711u Use Pref Codec Only: no
Second Preferred Codec: Unspecified Third Preferred Codec: Unspecified
Silence Supp Enable: no DTMF Tx Method: Auto

Undo All Changes Submit All Changes

На этом минимальная настройка Linksys SPA942 закончена.